



Spur  
Scale  
1:220 **Z**  
**M-0522**



Spur  
Scale  
1:220 **Z**  
**M-0522**

### Kleines Stellwerk

Modell eines Stellwerks, wie es typischerweise an Bahnhofs-  
einfahrten steht. Das Vorbild stand einst in Konstanz.

#### **Small Railway Control Centre**

*Model of a railway control centre typically used at station  
gateways. This control centre stood at Constance, Germany.*



Material: ABS-Kunststoff. Bemalung kann mit Modellbaufarben erfolgen.  
*Material: ABS plastic. Can be painted with model paints.*

#### **ACHTUNG: NUR FÜR ERWACHSENE! KEIN SPIELZEUG!**

Dekorations- und Sammlerartikel.

**WARNING: FOR ADULTS ONLY! NO TOY!** *Decoration item only!*

modelplant by data4image Th. Loth,  
Nellenbachstraße 56, 88662 Überlingen, Deutschland.  
[www.modelplant.com](http://www.modelplant.com)  
Hergestellt in Deutschland - Made in Germany

### Bauanleitung *Assembly Instruction*

Prüfen Sie vor dem Zusammenkleben, ob die Teile passen. Evtl. mit feinkörnigem Schleifpapier korrigieren oder Oberflächen glätten. Kleben Sie die Teile unbemalt zusammen (die Klebeflächen sind in der Zeichnung rot markiert, Kleber: UHU Plast Spezial oder ähnliches für ABS-Kunststoff), außer den Fensterrahmen, Türen und den Stellwerkshelmen. Hier ist es einfacher, diese vorher zu bemalen und erst am Ende in das ebenfalls bemalte Gebäude einzukleben (mit Sekundenkleber).

Das Obergeschoss kann getrennt vom Untergeschoss gebaut werden und wird später einfach auf das Untergeschoss geklebt oder aufgesteckt.

Das Dach sollte nur aufgelegt oder ganz zum Schluss aufgeklebt werden.

Fensterfolien: Schneiden Sie die Fensterfolien aus und kleben Sie diese nach dem Bemalen des Gebäudes hinter die Fassade (Sekundenkleber). Die glänzende Seite der Folien sollte nach außen zeigen. Vorsicht: Die aufgedruckte Foliensfarbe ist nicht Wasserfest.

*Check if parts will fit together before glueing. Use fine sand paper or else to make corrections or smooth the surfaces.*

*Glue the parts together unpainted (glueing areas are marked in red, use UHU Plast Special glue or similar for ABS plastic). Do not glue the windows, door and control levers at this time. Paint them and glue them into the already painted building later (with superglue).*

*The upper floor can be assembled separately from the basement. Just stick (or glue) it onto the basement later.*

*The roof can simply be put onto the building or glued after all other work has been finished.*

*Window foils: Cut off the window foils and glue them to the already painted building from behind. The glossy side should look outside. Attention: The printed color at the foils is NOT water resistant.*

